

Tondeuse auto tractée

Présentation de la tondeuse

La tondeuse rouge est autotractée.
 Elle est alimenté en super "normal" (E90)
 On n'utilise pas le bac de récupération de l'herbe



Pour démarrer avec le démarreur électrique

Il y a un certain nombre de sécurités qui empêche le démarrage.

Pour pouvoir lancer le démarreur électrique il faut que :

La lame doit être en position débrayée	Le levier de vitesse doit être au point mort	Le frein doit être enfoncé fermement
		

Toutes ces sécurités sont repérées avec un point bleu.

Si on n'entend aucun bruit de démarreur en tournant la clef, il ne faut surtout pas tordre la clef, mais il faut s'assurer que les 3 équipements précédents sont bien en position de sécurité notamment appuyer à fond sur la pédale de frein.

En fonctionnement

Si on se soulève du siège, le moteur s'arrête sauf si on appuie sur le frein.

Donc, si on veut descendre de la tondeuse en laissant tourner le moteur, il faut mettre le frein de parking.

Pour faire une marche arrière, il faut arrêter la lame (mettre le levier en face du point bleu)

Pour arrêter le moteur,

- Tourner la clef ou
- Se soulever du siège (sans mettre le frein)

Si pas de bruit de démarreur lorsqu'on tourne la clef

1. Vérifier les sécurités (lame en arrêt, point mort et frein enfoncé)
2. Vérifier si le fusible de 20A sous le siège (à droite) est en bon état



Pour démarrer avec le lanceur manuel

- La lame doit être en position débrayée
- Le levier de vitesse doit être au point mort
- Le frein doit être enfoncé (en enclenchant le frein de parking)